



# ESPRESSOBEREITER

92222 / 92223

**Lesen Sie die Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch!**

Geeignet für Gas- und Elektroherd

## Vor der ersten Benutzung:

- bevor Sie den Espressokocher das erste mal benutzen, waschen Sie alle Teile in heißem Wasser
- Es wird empfohlen, den ersten gebrühten Kaffee nicht zu trinken

## Reinigung:

- Entfernen Sie den oberen vom unteren Behälter, spülen Sie es in warmem Wasser und trocknen Sie es sorgfältig
- Benutzen Sie kein Spülmittel
- Nicht Spülmaschinen geeignet. Nur mit Hand reinigen!

## Sicherheitshinweise:

- Überfüllen Sie den Wassertank nicht, da Espressokocher mit einem Drucksystem arbeiten
- Der Espressokocher ist nicht zum warmhalten von Kaffee geeignet
- Benutzen Sie immer Topflappen, wenn Sie den Espressokocher anfassen
- Benutzen Sie den Espressokocher niemals ohne Wasser
- Benutzen Sie nur gemahlene Kaffee. Benutzen Sie niemals Aufgussbeutel, Extrakte oder Instantkaffee, da diese die Filterplatte blockieren
- Bei Gebrauch auf Gas kontrollieren Sie die Flamme, damit diese sich nicht seitlich über den Espressokocher ausbreitet
- Der Griff darf nicht in unmittelbare Nähe oder in Kontakt mit heißen Quellen kommen



- 1**  
Schrauben Sie den oberen Behälter ab, entfernen Sie den trichterförmigen Filter.



- 2**  
Füllen Sie den Tank bis zum Sicherheitsventil mit Wasser. Setzen Sie den trichterförmigen Filter wieder ein und füllen Sie ihn mit gemahlendem Kaffee. Drücken Sie den Kaffee nicht an. Für beste Ergebnisse benutzen Sie am besten frisch gerösteten und fein gemahlene Kaffee.



- 3**  
Befestigen Sie den oberen Behälter auf dem Tank.



- 4**  
Erhitzen Sie den Espressokocher auf niedriger bis mittlerer Temperatur bis der Kaffee in den oberen Behälter sprudelt. Nehmen Sie den Espressokocher vom Herd und servieren Sie ihn.



# ESPRESSO MAKER

92222 / 92223

**Read instruction carefully before first use!**

Useable for gas + electric stoves

## Before first use:

- Before using the espresso maker for the first time, wash all parts in hot water
- It's recommended to throw away the first „brew“

## Cleaning instructions:

- Separate top section from base, hand wash in warm water and dry thoroughly
- Don't use detergent when washing
- Do not put in dishwasher. Hand wash only

## Safety instructions:

- don't overfill water in the base, because espresso maker works on a pressure system
- The espresso maker is not suitable for keeping coffee away
- Always use potholders when handling hot espresso maker
- Don't use the espresso maker without water
- Use ground coffee only. Never use extracts, infusions or instant coffee, because it will block the filter plate
- When using on gas, control flame from extending up the side of espresso maker
- The handle is not allowed to be in close proximity or come in contact with any heat source



**1**  
Unscrew top and remove filter funnel



**2**  
Fill the base with water to the level of safety valve. Replace funnel into base and fill it with ground coffee. Don't press coffee down. For best result, use fresh roasted, finely ground coffee.



**3**  
Tighten top to base.



**4**  
Heat espresso maker on low to medium temperature until coffee bubbles to top. Remove from heat and serve.