

## Aplikační instrukce – Kit pro opravu pružné podlahy



1. Odstraňte krytinu podlahy v podezřelých místech a zjistěte rozsah poškození. Vyvrtejte díry skrz vrstvu podlahy ve tvaru diamantu – 250 mm od středu do hrany.
2. Najděte všechny nosné prvky pod podlahou a označte si je.
3. Vyluxujte prostor, abyste odstranili veškerý prachy, a pak celý obsah balení A smíchejte s balením B. Dobře promíchejte po dobu nejméně tří minut.
4. Míchání se provádí nejlépe pomocí lopatkového mixéru na ručním vrtáku.
5. Pomocí dodané stříkačky, okamžitě napumpujte namixovanou směs do podlahy. Začněte na jednom konci a pomalu se propracovávejte do konce druhého. Počkejte, dokud přísada neprosákne do druhé přilehlé díry, poté zazátkujte díru, kterou jste ošetřovali, odpovídající hmoždinkou.
6. Napumpujte kit do další díry, dokud všechny díry nejsou ošetřené a zazátkované.
7. Kit ve volném prostoru velmi rychle schne (v horkém počasí i jen deset minut).

### *TIP*

Použitím kobercové pásky docílíte na konci práce čistého výsledku.