

## Návod k použití na lihový vaříč SALSA a Mambo

Před použitím vaříče důkladně přečtěte tento návod a postupujte podle něj. Materiál je zvolen tak, aby bylo dosaženo nízké spotřeby a minimum poruch.

Důležité pokyny pro vaši bezpečnost.

Odvětrávací otvor nádrže paliva musí zůstat stále otevřený a v žádném případě se nesmí uzavřít. Při uzavření otvoru může nastat podtlak a může se poškodit nádrž, což může vést až k požáru nebo explozi.

Při transportu nebo odstavení vaříče po použití, nebo zimní pauze je vhodné palivo z nádržky vypustit. V každém případě smí být vaříč přepravován s naplněnou nádrží pouze ve vodorovné poloze, aby bylo zabráněno rozlití paliva.

Nezapoměňte, že líh je jediným povoleným palivem. Vyhořelý líh hoří neviditelným plamenem, což může způsobit škody.

Kontrolujte pravidelně vaříč, nádrž a vedení, jestli na něm nejsou lihové fleky, tyto mohou vzniknout během transportu nebo jiným poškozením. Pak se nesmí aříč nadále používat. Lihový vaříč se smí stavět pouze na nehořlavou podložku, od hořlavých textilií a podobných materiálů je minimální odstup 25 cm.

**POZOR – ZÁKAZ PLNĚNÍ VAŘIČE PALIVEM, POKUD JE JEŠTĚ TEPLÝ.  
PŘI PLNĚNÍ LIHU NESMÍ BÝT V BLÍZKOSTI OTEVŘENÝ OHEŇ.  
PŘI POUŽITÍ VAŘIČE JEJ NENECHTE BEZ DOZORU.**

Trysky musí být v prostředku přívodní trubky hořáku.

### PLNĚNÍ VAŘIČE LIHEM (přiložen trychtýřek)

Šroub ventilu doprava uzavřete.  
Otevřete plnicí šroub.

Nádrž se plní absolutně čistým lihem 90 – 95%, dokud nedosahuje pod nalévací hrdlo. Eventuelně přeteklý líh pečlivě utřete, aby se zamezilo nežádoucímu prohoření. Totéž platí pro hořák, který musí být absolutně čistý.

Objem nádrže:  
jednohořáková Salsa 0,4 ltr.  
Dvouhořákové Mambo 0,8 ltr.

### Předehřátí vaříče.

Po naplnění nádrže počkáme 2 – 3 minuty, aby si filtr sám nasál palivo. Potom otevřeme vřetenový ventil doleva proti směru hodinových ručiček. Nyní kape pomalu palivo z hořákové trysky na předehřívací misku pod hořákovou trysku. Tento postup neustále sledujeme, palivo nesmí překročit polovinu předehřívací misky. Jinak vzniká nebezpečí požáru přehřátím vaříče.

### Zapálení vaříče

Zapálíme líh v přehřívací misce. Krátce před vyhasnutím lihu ventilové vřeteno pomalu otevíráme, asi 3 otočení. Pokud přehřívací plamen uhasne, měl by jít hořák zapálit zápalkou, dokud je přehřívá. Pokud ještě kape kapalný líh z trysky, přehřívání nebylo správně provedeno, postup se musí opakovat. Dva malé plamínky na vnitřku hořáku slouží k lepšímu zplynování paliva a musí stále hořet. Při regulování plamene dejte pozor, aby nezhasly.

### Zhasnutí vaříče.

Otočením vřetenového ventilu doprava. V klidovém stavu musí být ventil uzavřen a vaříč zhasne. Do vychladnutí vaříče s ním nijak nemanipulujeme.

### Čištění a údržba.

Používáme jen čistý vaříč.

Připálené pokrmy odstraníme.

Dejte pozor, aby se neucpala přívodní tryska.

Nepoužívejte agresivní a abrazivní prostředky.

Používáte li vaříč déle, je třeba vyčistit filtr.

K čištění je třeba ventilové šroubení pod nádrží uvolnit. Filtr vypereme v čistém lihu, eventuelně propláchneme hořákovou trubku. Filtr vrátíme zpět. Uzávěr dotáhneme. Kontrolujeme těsnost. Tuto činnost raději svěříme odborné dílně.

Pokud ani po vyčištění nehoří vaříč správně, je třeba filtr vyměnit. Pokud by se plamen po krátkém použití zmenšoval, můžeme jedno nebo dvě vlákna filtru vytáhnout.

V případě nutnosti měnit díly se smí použít jen originální.

Pokud by se plamen po dlouhém používání zvětšoval, je třeba nastavit převlečnou matku.